



MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機マイクロシーケンサ

FX3Gcシリーズマイクロシーケンサ

ハードウェアマニュアル

マニュアル番号	JY997D45101
別冊	E
製作年月	2025年11月

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

本マニュアルは、FX3Gcシリーズ シーケンサ(基本ユニット)の各名称、外形寸法、取付け、および配線についてFX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]から抜粋したものです。詳細につきましては、FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]をご覧ください。

ご使用の前に、FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]および関連製品マニュアルをお読みいただき、機器の知識、安全の情報、注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。また、製品に付属しているマニュアルが必要なときに取り出して読めるように大切に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただきますようお願いいたします。

商標について
本マニュアルに記載してある会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。

この印刷物は2025年11月発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

© 2012 Mitsubishi Electric Corporation

安全上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）

このマニュアルでは、安全に関する注意事項のランクを△**注意**、△**注意**とに区分してあります。

△警告	取り扱いを誤ったばいには、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定されるばい。
△注意	取り扱いを誤ったばいには、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定されるばい。および物的損害だけの発生が想定されるばい。


なお、△**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

立上げ・保守時の注意	警告
通電中には端子に触れないでください。感電の恐れや、誤動作の原因となることがあります。	

1. 製品概要
1.1 各部の名称 入出力増設ブロックについては、下記マニュアルを参照してください。 → FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

入出力増設ブロックについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照



No.	名称
[1]	特殊アダプタ連結用フック
[2]	特殊アダプタ接続用コネクタカバー
[3]	DINレール取付用フック
[4]	POW LED 通電状態表示
	RUN LED 運転中は点灯
	ERR LED CPUエラー時点灯
	ALM LED バッテリ電圧低下時点灯 (オプションのバッテリー使用時)
[5]	FX3UC, FX2NC増設増設用フック
[6]	入力LED
[7]	出力LED
[8]	入力コネクタ
[9]	出力コネクタ
[10]	周辺機器接続用コネクタ (RS-422)
[11]	周辺機器接続用コネクタ (USB)
[12]	RUN/STOPスイッチ
[13]	FX3UC, FX2NC増設増設用コネクタカバー
[14]	基本ユニット用電源コネクタ
[15]	バッテリーカバー

UL, cUL規格対応品について

詳細については、三菱電機FAサイトを参照ください。
三菱電機FAサイトホームページ
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

立上げ・保守時の注意	警告
- 清掃および端子の増設等は、必ず電源を外部にて全共起遮断してから行ってください。 - 通電中に行くと感電の恐れがあります。 - メモリアップ用バッテリーは「FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]」に定められた内容に従って、正しく使用してください。 - 正しく接続してください。 - 充電、分解、加熱、火中投入、ショート、逆接続、ハンダ付け、飲み込み、焼灼、過度の力(振動・衝撃・落下など)を加えるなどを行わないでください。 - 高温保存、直射日光にさらされる場所での保存や使用は避けてください。 - 漏液などの内容を水にさらす、火気に近いける、直接触れるなどは行わないでください。 - バッテリーの取扱いを誤ると、過度な発熱、破裂、発火、燃焼、漏液、変形などにより、ケガなど人体への影響や、火災、故障、他機器などの故障や誤動作の原因となる恐れがあります。 - 運転中のプログラ変更、強制出力、RUN、STOPなどの操作はマニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。操作ミスにより機器の破損や事故の原因となることがあります。	

立上げ・保守時の注意	注意
- 分解、改造はしないでください。 - 故障、誤動作、火災の原因となることがあります。 - 修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。 - 増設ケーブルなどの接続ケーブルの着脱は電源を OFF してから行ってください。 - 故障、誤動作の原因となることがあります。 - 下記の機器を脱着するときは必ず電源をOFFしてください。 - 故障、誤動作の原因となることがあります。 - 周辺機器、増設ブロック、特殊アダプタ、ターミナルブロック、増設電源ユニット、コネクタ変換アダプタ、バッテリー	

廃棄時の注意

注意

- 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。
 バッテリーを廃棄する際には各地域にて定められている法令に従い分別を行ってください。
 (EU加盟国内でのバッテリー規制についての詳細は「FX3Gc ユーザーズマニュアル[ハードウェア編]」を参照してください。)

輸送・保管上の注意	注意
- オプションのバッテリーを使用している FX3Gc シリーズシーケンサを輸送するばい、必ず輸送前にシーケンサに電源を投入し、リチウム電池設定している状態でALMのLEDがOFFになっていることと「バッテリーの寿命」を確認してください。 - ALMのLEDがONしている状態や寿命を過ぎている状態で輸送を行うと、輸送中にバックアップしているデータを正しく保持できないことがあります。 - シーケンサは精密機器のため、輸送の際は専用の梱包箱や振動防止用トレイを使用するなどして2.1節に記載の一般仕様値を超える衝撃を避けてください。 - シーケンサの故障の原因となることがあります。 - 輸送後、シーケンサの動作確認および取付部などの破損確認を行ってください。 - リチウムを含有しているバッテリーの輸送時には、輸送規制に従った取扱いが必要となります。 (規制対象機種についての詳細は「FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]」を参照してください。)	

EC指令 (CEマーキング)の対応について
本製品を使用し製作された機械装置全体が下記指令に適合することを保証するものではありません。EMC指令、および低電圧 (LVD)指令への適合の判断については、機械装置の製造者自身が最終的に判断する必要があります。
詳細については、最寄りの三菱電機の支社にお問い合わせください。

EMC指令適合のための要求
以下の製品は、当該の文書による指示に従って使用されるとき、(以下の特定された規格の)直接的な試験、および(技術的構造ファイルの作成を通じた)設計分析を通じて、電磁両立性に対する欧州指令 (2014/30/EU)への適合を示しています。
注意 本製品は一般工業環境下でご使用ください。

本製品の適合項目
タイプ: プログラマブルコントローラ (開放型機種)
対象製品: 下記の時期に製造されたMELSEC FX3Gcシリーズ、FX3U(C)シリーズ, FX2NCシリーズ

2005年6月1日以降に製造	FX3U-232ADP	FX3U-485ADP
	FX3U-4AD-ADP	FX3U-4DA-ADP
	FX3U-4AD-PT-ADP	FX3U-4AD-TC-ADP
	FX3U-232ADP-MB	FX3U-485ADP-MB
2007年4月1日以降に製造		
2007年10月1日以降に製造	FX3UC-1PS-5V	
	FX2NC-☆EX	FX2NC-☆EYT
	FX2NC-☆EX-DS	FX2NC-☆EYT-DSS
	☆☆は右記を示している:16, 32	
	FX2NC-16EX-T	FX2NC-16EX-T-D
	FX3U-4AD-PTW-ADP	
2007年12月1日以降に製造		
2005年6月1日以降に製造	FX3U-3A-ADP	
2012年1月1日以降に製造	FX3Gc-32MT/D	FX3Gc-32MT/DSS

2007年12月1日以降に製造	2005年6月1日以降に製造	2012年1月1日以降に製造

2007年12月1日以降に製造	2005年6月1日以降に製造	2012年1月1日以降に製造

2007年12月1日以降に製造	2005年6月1日以降に製造	2012年1月1日以降に製造

付記
- 防護シートが付属しているものは取付け配線工事中は通風孔に貼付け使用してください。 - 床面、天井面あるいは垂直方向への取付けは行わないでください。 2.2節の図のとおり必ず壁面に水平取付けしてください。 - ユニット本体と他の機器、あるいは構造物との間(A部)に50mm以上の空間を設けてください。また、高圧線、高圧機器、動力機器とはできるだけ分離してください。

2.1 一般仕様					
項目		仕様			
周囲温度		0～55℃……動作時 -25～75℃……保存時			
相対湿度		5～95%RH(結露しないこと)……動作時			
耐振動※1	周波数	10～15	加速度 (m/s ²)	片振幅 (mm)	X, Y, Z 各方向10回 (合計各80分)
	DINレール 取付け時	57～150	4.9	0.035	
耐衝撃※1	147m/s ² 、作用時間11ms、正弦半波パルスにて X, Y, Z各方向3回				
耐ノイズ	ノイズ電圧1,000Vp-p、ノイズ幅1μs、立ち上り1ms、 周期30～100Hzのノイズシミュレータによる				
耐電圧	AC500V 1分間				
絶縁抵抗	DC500V絶縁抵抗計 にて5MΩ以上				
接地	D種接地(接地抵抗:100Ω以下) ※電圧系との共通接地は不可※2				
使用 雰囲気	腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい (ほこり)がひどくないこと				
使用高度	2000m以下※3				

※1 判定基準はIEC61131-2による。
 ※2 共通接地は、接地(3.2節)を参照してください。
 ※3 大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

電磁両立性 (EMC) 指令	備考
EN61131-2:2007 プログラマブルコントローラ - 機器要求事項、および試験	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 EMI ● 放射エミッション ● 伝導エミッション EMS ● 放射電磁界 ● 高速過渡バースト ● 静電気放電 ● 高エネルギーサージ ● 電圧低下および中断 ● 伝導RF ● 電源周波数磁界

対象製品: 下記の時期に製造されたMELSEC FX2NCシリーズ	2005年6月1日以降に製造	FX2NC-☆EX-DS	FX2NC-☆EYT-DSS
		☆☆は右記を示している:16, 32	
		FX2NC-16EX-T-DS	FX2NC-16EYR-T-DS
2007年10月1日以降に製造			
		FX2NC-☆EX	FX2NC-☆EYT
		☆☆は右記を示している:16, 32	
		FX2NC-16EX-T	FX2NC-16EYR-T

電磁両立性 (EMC) 指令	備考
EN61000-6-4:2007 工業環境のエミッション規格	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 ● エミッション-エンクローージャ ● エミッション-交流主電源 ● エミッション-ネットワーク
EN50081-2:1993 電磁両立性包括規格	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 ● 放射電磁界 ● フォーストランジェントバースト ● 静電気放電 ● 高エネルギーサージ ● 電圧低下および中断 ● 伝導RF ● 電源周波数磁界
EN50082-2:1995 電磁両立性 一般的な工業環境の規格	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 ● 放射電磁界 ● フォーストランジェントバースト ● 静電気放電 ● 高エネルギーサージ ● 電圧低下および中断 ● 伝導RF ● 電源周波数磁界
EN61131-2:1994 /A1:1996 /A12:2000 プログラマブルコントローラ - 機器要求事項、および試験	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 EMI ● 放射エミッション ● 伝導エミッション EMS ● 放射電磁界 ● 高速過渡バースト ● 静電気放電 ● 高エネルギーサージ ● 電圧低下および中断 ● 伝導RF ● 電源周波数磁界
EN61131-2:2007 プログラマブルコントローラ - 機器要求事項、および試験	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 EMI ● 放射エミッション ● 伝導エミッション EMS ● 放射電磁界 ● 高速過渡バースト ● 静電気放電 ● 高エネルギーサージ ● 電圧低下および中断 ● 伝導RF ● 電源周波数磁界

対象製品: 下記の時期に製造されたMELSEC FX2Nシリーズ	1997年7月1日以降に製造	FX2N-16EX-ES/UL	FX2N-16EYR-ES/UL
		FX2N-16EYT-ESS/UL	
		FX2N-8ER-ES/UL	FX2N-8EX-ES/UL
		FX2N-8EYR-ES/UL	FX2N-8EYT-ESS/UL
2010年9月1日以降に製造		FX2N-8EYR-S-ES/UL	

上記製品のうち、
 2002年9月31日までに製造: [EN50081-2] (EN61000-6-4) および EN50082-2 に適合]
 2002年4月1日から、2006年4月30日までに製造: [EN50081-2] (EN61000-6-4) および EN61131-2:1994+A11:1996+A12:2000 に適合]
 2006年5月1日以降に製造: [EN61131-2:2007 に適合]

電磁両立性 (EMC) 指令	備考
EN61000-6-4:2007 工業環境のエミッション規格	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 ● エミッション-エンクローージャ ● エミッション-交流主電源 ● エミッション-ネットワーク
EN50081-2:1993 電磁両立性包括規格	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 ● 放射電磁界 ● フォーストランジェントバースト ● 静電気放電 ● 高エネルギーサージ ● 電圧低下および中断 ● 伝導RF ● 電源周波数磁界
EN50082-2:1995 電磁両立性 一般的な工業環境の規格	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 ● 放射電磁界 ● フォーストランジェントバースト ● 静電気放電 ● 高エネルギーサージ ● 電圧低下および中断 ● 伝導RF ● 電源周波数磁界
EN61131-2:1994 /A1:1996 /A12:2000 プログラマブルコントローラ - 機器要求事項、および試験	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 EMI ● 放射エミッション ● 伝導エミッション EMS ● 放射電磁界 ● 高速過渡バースト ● 静電気放電 ● 高エネルギーサージ ● 電圧低下および中断 ● 伝導RF ● 電源周波数磁界
EN61131-2:2007 プログラマブルコントローラ - 機器要求事項、および試験	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 EMI ● 放射エミッション ● 伝導エミッション EMS ● 放射電磁界 ● 高速過渡バースト ● 静電気放電 ● 高エネルギーサージ ● 電圧低下および中断 ● 伝導RF ● 電源周波数磁界

上記製品のうち、
 2002年3月31日までに製造: [IEC1010-1 に適合]
 2002年4月1日から2006年4月30日までに製造: [EN61131-2:1994+A11:1996+A12:2000 に適合]
 2006年5月1日以降に製造: [EN61131-2:2007 に適合]

低電圧 (LVD) 指令	備考
IEC1010-1:1990 /A1:1992 計測、制御および試験用の電気装置に対する安全要求事項 - 一般要求事項	本製品はIEC1010-1:1990+A1:1992の条件を満たす適切な制御盤に設置されるコンポーネントとして試験されています。
EN61131-2:1994:2007 /A12:2000 プログラム制御用 - 機器要求事項、および試験	本製品はEN61131-2:1994+A11:1996+A12:2000、2007の条件を満たす適切な制御盤に設置されるコンポーネントとして試験されています。

EC指令に適合するための注意

制御盤内への設置

FX3Gc シーケンサは、シールドされた導電性の制御盤内に設置された状態で使用してください。

シーケンサは開放型機種であり、必ず導電性の制御盤内に設置して使用する必要があります。このとき機器と制御盤の蓋は、接続(導通)してください。制御盤内への設置は、安全性の確保のみならず、シーケンサから発生するノイズを制御盤にて遮蔽する意味でも大きな効果があります。

電源コネクタへの接続

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照

電源コネクタの取付け/取外し

基本ユニットの電源供給は、内蔵の専用電源コネクタを使用します。ここでは、基本ユニットの取付け/取外しについて説明します。入出力増設ブロック、特殊アダプタなどについては、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Gcユーザーズマニュアル[ハードウェア編]参照</

2.6 入出力端子台への接続

2.6.1 電線について

1) 適合電線	
形式	電線サイズ
電線1本	0.3～0.5mm ² (AWG22～20)
電線2本	0.3mm ² (AWG22)×2


2) 端差処理
より線は被覆を剥ぎ芯線をよりそのまま接続し、単線は被覆を剥ぎそのまま接続してください。
または、絶縁スリーブ付端子を使用し接続してください。

<参考例>

メーカ	形名	圧着工具
-----	----	------

- ※1 旧形名 :CRIMPFOX ZA 3
- ※2 旧形名 :CRIMPFOX UD 6


- より線/単線
- 絶縁スリーブ付端子



絶縁スリーブ付端子を使用するばあい、電線のシースの厚みによって、入れにくくなるので、外形図(左右図)を参考に電線サイズを選定してください。

2.6.2 締付トルクについて

端子の締付トルクは、0.22～0.25N・mにしてください。
規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けなください。
故障、誤動作の原因となります。




注意事項:
精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用したばあい、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバもしくはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)を使用してください。
<参考例>

メーカ	形名
フェニックス・コンタクト	SZS 0.4×2.5

工具問合せ先:フェニックス・コンタクト株式会社

配線上の注意


- ◆ ネジ穴加工や配線工事を行うときに、切粉や電線屑をシーケンサの通風孔へ落さし込まないでください。
→ 配線作業については、2.4節を参照
- ◆ コーロバ式端子台タイプへの配線は、次の注意事項に使い適切に行ってください。
感電、故障、短絡、断線、誤動作、製品損傷の恐れがあります。
- 電線の端差処理方法は、マニュアルに記載した寸法に従ってください
- 締付トルクは、マニュアルに記載したトルクに従ってください。
- より線の端差は、“ヒゲ線”が出ないようにしてください。
- 電線の端差は、ハンダメシしないで行ってください。
- 規定サイズ以外の電線や規定電圧を超える電線を接続しないでください。
- 端子台や電線接続部分には、外力が直接加わらないように、電線を固定してください。



2.6.2 締付トルクについて

端子の締付トルクは、0.22～0.25N・mにしてください。
規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けなください。
故障、誤動作の原因となります。

注意事項:
精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用したばあい、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバもしくはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)を使用してください。
<参考例>



注意事項:
精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用したばあい、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバもしくはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)を使用してください。
<参考例>


メーカ	形名
フェニックス・コンタクト	SZS 0.4×2.5

工具問合せ先:フェニックス・コンタクト株式会社

3.1.2 外部配線例【電源】

基本ユニット、FX2NC-□□EX(-T)に対して、DC24V電源を供給します。電源供給には専用コネクタを用います。

→ 配線作業については、2.4節を参照
→ FX2NC入力増設ブロックの電源配線については、3.3.3項を参照



※1 ULに、リストッド製品またはレグナイズド・コンポーネントとして登録された定格電流が3.47A以下のヒューズを使用してください。


3.2 接地

接地は下記的项目を実施してください。

- ◆ 接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗:100Ω以下)

- ◆ 接地はできるだけ専用接地としてください。

専用接地がとれないときは、下図の「共用接地」としてください。



- ◆ 接地点はできるだけこのシーケンサの近くとし、接地線の距離を短くしてください。

※1 ULに、リストッド製品またはレグナイズド・コンポーネントとして登録された定格電流が3.47A以下のヒューズを使用してください。

項目	仕様
----	----

電源電圧 DC24V +20% -15%
許容瞬時停電時間 5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。
電源ヒューズ 125V 3.15A
突入電流 最大35A 0.5ms/DC24V
消費電力※1 8W
内部供給用電源※2 DC5V 400mA

機種	消費電力	機種	消費電力
FX2NC-64ET	4.7W	FX2NC-16EX-T(-DS)	2.2W
FX2NC-16EX-T(-DS)	2.2W	FX2NC-16EYT(-DSS)	0.35W
FX2NC-16EX(-DS)	2.2W	FX2NC-32EYT(-DSS)	0.7W
FX2NC-32EX(-DS)	4.2W		

→ FX2NC以外の入出力増設ブロックの消費電力(電流)については、FX3GCユーザーズマニュアル【ハードウェア編】を参照

→ 特殊増設ブロックの消費電力は、それぞれのマニュアルを参照

※2 入出力増設ブロック、特殊増設ブロック、特殊アダプタに供給する電源容量です。

3.3 入力仕様と外部配線例

→ 詳細は、FX3GCユーザーズマニュアル【ハードウェア編】を参照

3.3.1 入力仕様

項目	入力仕様
----	------

入力点数 FX3gc-32MT/D (SS) FX2NC-16EX(-DS) FX2NC-16EX-T(-DS) 16点
FX2NC-32EX(-DS) FX2NC-64ET 32点

入力接続形状 FX3gc-32MT/D (SS) FX2NC-□□EX(-DS) FX2NC-64ET コネクタ
FX2NC-16EX-T(-DS) 端子台

入力形式 FX3gc-32MT/D FX2NC-□□EX(-DS) シンク
FX2NC-16EX-T FX2NC-64ET

入力信号電圧 基本ユニット 入力増設ブロック DC24V +20% -15%
FX2NC-64ET DC24V +10% -10%

基本ユニット X000~X007 3kΩ
X010~X017 4.3kΩ

基本ユニット X000~X007 7mA/DC24V
X010~X017 5mA/DC24V

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

基本ユニット X000~X007 5mA/DC24V
X010~X017 3.5mA以上

3.3.2 入力端子の扱い

1) FX3gc-32MT/D、FX2NC-□□EX(-T)、FX2NC-64ET
入力端子とCOM端子間を無電圧接点またはNPNオープンコレクタトランジスタで導通すると入力ONの状態となります。

2) FX3gc-32MT/DSS、FX2NC-□□EX(-T)-DS
シンク入力時
DC24VⒶとCOMⒸ端子またはCOM端子を接続し、入力端子とDC24VⒸ間を無電圧接点またはNPNオープンコレクタトランジスタで導通すると入力ONの状態となります。

3) ソース入力時
DC24VⒶとCOMⒸ端子またはCOM端子を接続し、入力端子とDC24VⒸ間を無電圧接点またはPNPオープンコレクタトランジスタで導通すると入力ONの状態となります。

△には右記の数字が入ります:0~2

3.3.3 入力の接続例

1. FX3gc-32MT/Dの入力接続例




※1 ULに、リストッド製品またはレグナイズド・コンポーネントとして登録された定格電流が3.47A以下のヒューズを使用してください。

※2 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

※3 システムに見合った容量のヒューズを使用してください。

2. FX3gc-32MT/DSSのシンク入力配線例



※1 ULに、リストッド製品またはレグナイズド・コンポーネントとして登録された定格電流が3.47A以下のヒューズを使用してください。

※2 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

※3 システムに見合った容量のヒューズを使用してください。

3. FX3gc-32MT/DSSのソース入力配線例



※1 ULに、リストッド製品またはレグナイズド・コンポーネントとして登録された定格電流が3.47A以下のヒューズを使用してください。

※2 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

※3 システムに見合った容量のヒューズを使用してください。

3.4 トランジスタ出力仕様と外部配線例

→ 詳細は、FX3GCユーザーズマニュアル【ハードウェア編】を参照

3.4.1 トランジスタ出力仕様

項目	出力仕様(トランジスタ)
----	--------------

出力点数 FX3gc-32MT/D (SS) FX2NC-16EYT(-DSS) 16点
FX2NC-32EYT(-DSS) FX2NC-64ET 32点

出力接続形状 FX3gc-32MT/D FX2NC-16EYT FX2NC-64ET トランジスタ(シンク)
FX3gc-32MT/DSS FX2NC-16EYT-DSS トランジスタ(ソース)

出力形式 FX3gc-32MT/D FX2NC-16EYT FX2NC-64ET トランジスタ(シンク)
FX3gc-32MT/DSS FX2NC-16EYT-DSS トランジスタ(ソース)

出力信号電圧 基本ユニット 出力増設ブロック DC5～30V

基本ユニット Y000,Y001 0.3A/1点
Y002~Y017 0.1A/1点

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

基本ユニット Y000,Y001 7.2W/1点 (DC24V)
Y002~Y017 2.4W/1点 (DC24V)

3.4.2 トランジスタ出力回路の扱い

出力端子:
基本ユニット、FX2NC入出力増設ブロックのトランジスタ出力は、16点共通(FX2NC-64ET:32点共通)となっています。


出力には、シーケンサ内部で互いに接続した2個(FX2NC-64ET:4個)のCOM☆または+V□端子を用意しています。外部配線の際は、COM☆または+V□端子1個あたりの負荷を小さくするために、2個(FX2NC-64ET:4個)のCOM☆または+V□端子を外部で接続してお使いください。

☆には右記の数字が入ります:1~3
□には右記の数字が入ります:0~2


出力電流:
出力トランジスタのON電圧は、約1.5Vです。半導体素子などを駆動するばあい、使用素子の入力電圧特性にご注意ください。

3.4.3 トランジスタ出力の接続例

1) シンク出力タイプの配線例



2) ソース出力タイプの配線例



3. 電源/入力/出力仕様と外部配線例

設計上の注意

- ◆ 外部電源の異常、シーケンサの故障などでも、必ずシステム全体が安全側に働くよう、シーケンサの外部で安全回路を設けてください。
誤動作、誤出力により、事故の恐れがあります。

2) シーケンサ CPU が、ウォッチドッグタイマエラーなどの自己診断機能で異常を検出したときは、全出力をOFFします。またシーケンサCPUで検出できない入出力制御部分などの異常時は、出力制御が正常になるよう出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

3) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

4) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

5) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

6) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

7) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

8) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

9) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

10) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

11) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

12) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

13) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

14) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

15) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

16) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

17) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

18) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

19) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

20) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

21) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

22) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

23) 出力ユニットのリレー、トライアック、トランジスタなどの故障によっては、出力がONしっぱなしになりOFFしっぱなしになることがあります。
重大な事故につながるような出力信号については、機械的動作が安全側に働くよう外部